

# Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54

ИСО 9001

АЦДР.425412.005-06 IP54 ПС  
Паспорт



## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящий паспорт распространяется на шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54 (далее – шкаф), предназначенный для работы в составе систем пожаротушения.

1.2 Шкаф предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, приводы исполнительных механизмов), а также для управления иными устройствами систем пожаротушения. В случае необходимости одновременного запуска нескольких двигателей, для уменьшения перегрузки питающей сети, возможен запуск через пусковой интервал, который определяется прибором пожарным управления (ППУ).

1.3 Шкаф предназначен для установки внутри защищаемого объекта либо в помещении насосной станции и рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.4 Шкаф устанавливается на стенах или других вертикальных конструкциях помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

1.5 Конструкция шкафа не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.6 По устойчивости к механическим воздействиям блок выпускается в климатическом исполнении О3 по ОСТ 25 1099-83 и выдерживает вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,5 г в диапазоне частот 1-35 Гц.

1.7 По устойчивости к воздействиям температуры и относительной влажности окружающей среды блок выпускается в климатическом исполнении О3 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 243 до 328 К (от минус 30 до +55 °C) и относительной влажности до 93 % при 40 °C.

1.8 По помехоэмиссии и устойчивости к индустриальным радиопомехам шкаф соответствует требованиям не ниже второй степени жёсткости по ГОСТ Р 53325-2012.

1.9 Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254-96.

1.10 Канал контроля исправности линий подключения нагрузки обеспечивает выполнение требований ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.4.1 в).

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание шкафа осуществляется от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением  $(380^{+38}_{-57})$  В и частотой  $(50\pm1)$  Гц.
- Потребляемая мощность шкафа – не более 30 Вт.
- Количество управляемых двигателей – 1.
- Номинальный коммутируемый ток – 250 А.
- Мощность управляемого двигателя – до 110 кВт.
- Тип автоматического выключателя ЗР 250 А х-ка «С».
- Масса шкафа – не более 30 кг.
- Габаритные размеры шкафа – 600x400x240 мм.
- Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.
- Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

**Подробное описание функциональных возможностей, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения шкафа приведено в документе «Этикетка АЦДР.425412.005-06 IP54 ЭТ».**

**Этикетка находится на сайте компании <http://bolid.ru> в разделе «ПРОДУКЦИЯ» на странице шкафа «ШКП-110 IP54».**

### **3 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

**3.1 В состав изделия при поставке входят:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54<br>АЦДР.425412.005-06 IP54 | – 1 шт.;  |
| 2) Паспорт АЦДР.425412.005-06 IP54 ПС                               | – 1 экз.; |
| 3) Комплект запасных частей и принадлежностей:                      |           |
| – шуруп 8x70.019  | – 4 шт.;  |
| – дюбель 12x60 S  | – 4 шт.;  |
| – ключ к электромеханическому замку                                 | – 2 шт.;  |
| – ключ к корпусу  | – 2 шт.;  |
| – кабельный ввод PG-21  | – 6 шт.;  |
| 4) Упаковка   | – 1 шт.   |

### **4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**4.1 Монтаж шкафа производится в соответствии с документом: «Этикетка АЦДР.425412.005-06 IP54 ЭТ».**

**4.2 Шкаф подключается к источникам с опасным для жизни напряжением 380 В. При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен руководствоваться действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей». Установку и монтаж производить при выключенном питании. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже 3.**

**4.3 Монтаж всех линий производить в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранных-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», а также «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения. ВСН 25-09.67-85».**

**4.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф относится к классу ОI по ГОСТ 12.2.007.0.**

**4.5 Корпус шкафа должен быть надежно заземлен посредством подключения к клемме заземления.**

### **5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

**5.1 Транспортирование устройства должно производиться в упакованном виде, в индивидуальной или групповой упаковке, в крытых транспортных средствах.**

**5.2 Транспортирование устройства производить в соответствии с требованиями транспортных организаций.**

**5.3 Хранение прибора в потребительской таре соответствует условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.**

**5.4 В помещениях для хранения устройства не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.**

## **6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.**

**6.2 Средний срок службы шкафа – 10 лет.**

**6.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготавителем.**

**6.4 Изготавитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не ухудшающих его технические характеристики.**

**6.5 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).**

**6.6 При направлении устройства в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.**

## **7 СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

**Название предприятия-изготавителя: ЗАО НВП «Болид», Россия.**

**Почтовый адрес: 141070, ул. Пионерская, д. 4, г. Королёв, Московская область.**

**Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72.**

**E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru); техническая поддержка: [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru); <http://bolid.ru>.**

## **8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

**8.1 Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54 соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00904.**

**8.2 Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54 соответствует требованиям «Технических регламентов Таможенного союза»: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Имеет сертификат соответствия № RU C-RU.ME61.B.01738.**

**8.3 Производство шкафа ШКП-110 IP54 имеет сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.АБ66.К00003.**

## **9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

**Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54 АЦДР.425412.005-06 IP54 зав. № \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».**

**Ответственный за приёмку и упаковывание**

**OTK** \_\_\_\_\_

**Ф.И.О.**

**число, месяц, год**

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54 \_\_\_\_\_

Изготовитель ЗАО НВП «Болид»

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Введён в эксплуатацию на \_\_\_\_\_  
Наименование предприятия (организации)

Краткая характеристика объекта и его адрес

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись представителя монтажной  
(сервисной) организации

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись представителя монтажной  
(сервисной) организации

Дата \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Лицензия № \_\_\_\_\_

От «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.