

Внимание!

Подключение РИП-12 исп.116 (РИП-12-10/17-М7-V16) к сети 220В производить строго в соответствии со схемой подключения, расположенной на внутренней части крышки источника питания. Обратите внимание на правильность подключения клемм «L» фаза и заземление *значок заземления* на колодке (ХТ1). На нескольких РИП на ХТ1 ошибочно были установлены наклейки от другой модели.

