

		Совмещающие приборы и ПО													ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-PGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион Икс»	АРМ «С300Ф»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»		
Совмещающие приборы и устройства		1.03	4.14/3.14	5.02	1.24	1.04	2.06	2.68	1.12	1.03	3.00	1.20 SP3 Update 7	1.0.0	1.0	1.2	7.6.3	<p>Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.</p> <p>Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.</p> <p>Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms.</p> <p>Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП.</p> <p>Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены знаком (2RS).</p> <p>Под централизованным управлением (взятием\снятием и т.п.) подразумевается управление с самих приборов, когда права хранятся в сетевом контроллере (пульт С2000\С2000М и Сириус), либо в АРМ «Орион Про».</p>	
Наименование прибора	Версия прибора																	
Сириус	1.03											+ (1)	+ (2)	-	-	-	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.6 (экспорт\импорт конфигурации с версии 1.20.3.8). (2) Экспорт не поддерживается. Импорт только списков приборов и зон\групп зон.
С2000М	2.01-2.08											+	+ (3)	+	+	+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1. (2) Управление отключением\включением поддерживается только при использовании пульта «С2000М» версии 3.14/4.14 и выше. (3) Экспорт не поддерживается. Импорт только списков приборов и зон\групп зон.
	3.00-3.14, 4.00-4.14											+ (1)(2)	+ (2)(3)	+ (2)	+	-	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1. (2) Управление отключением\включением поддерживается только при использовании пульта «С2000М» версии 3.14/4.14 и выше. (3) Экспорт не поддерживается. Импорт только списков приборов и зон\групп зон.
С2000М исп. 02	5.00-5.02											+ (1)(2)	+ (2)(3)	+ (2)	-	-	-	Только охранная сигнализация. (1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1. (2) Управление отключением\включением поддерживается только при использовании пульта «С2000М исп. 02» версии 5.02 и выше. (3) Экспорт не поддерживается. Импорт только списков приборов и зон\групп зон.
С2000	1.20-1.24											+	-	+	+	+	+	
С2000-КС	1.04	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+ (1)(2)	+	+	+	+	(1) Централизованное управление взятием\снятием не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М». (2) Трансляция состояний не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М»
С2000-ИТ	1.06-2.06	-	+	+	+ (1)	+ (1)	-	-	-	-	-	+	+ (2)	+	+	-	-	(1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID. (2) Трансляция событий не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М»
УО-4С	2.30-2.68	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+ (1)(2)	+	+	-	-	(1) Централизованное управление взятием\снятием (через SMS) не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М». (2) Трансляция событий не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М»
С2000-PGE	1.12	+	+ (1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (2)	+ (4)(5)	+	+	-	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.4. (4) Централизованное управление взятием\снятием (через SMS) не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус». (5) Трансляция событий не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
С2000--PGE исп. 01	1.03	+	+ (1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (3)	+ (4)(5)	+	+	-	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Прозрачный режим ContactID можно использовать при работе под управлением пульта «С2000М» с версии 3.03. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (4) Прозрачный режим ContactID нельзя использовать при работе под управлением АРМ «Орион Про» и «ЦПИУ Орион». (5) В АРМ «Орион Икс» не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
С2000-ПП	1.00-1.32	+	+ (1)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (3)	+ (5)	+	+	-	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Прозрачный режим ContactID можно использовать при работе под управлением пульта «С2000М» с версии 3.03. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
	2.00-2.01, 3.00	+	+ (1)(2)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (3)(4)	+ (5)	+	+ (4)	-	-	(4) Прозрачный режим ContactID нельзя использовать при работе под управлением АРМ «Орион Про» и «ЦПИУ Орион». (5) В АРМ «Орион Икс» не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
ПКВ-РИП-12 исп. 56	4.00	+	+	+	-	-	-	+ (1)	+	+	+ (2)	+ (3)	+	+	+	-	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21.
ПКВ-РИП-24 исп. 56	4.00	+	+	+	-	-	-	+ (1)	+	+	+ (2)	+ (3)	+	+	+	-	-	(3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.4.
Поток-ЗН	1.00-1.05	-	+	+	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (3)	+ (4)	+	+	+	+	-	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03. (2) Приборы «С2000-ИТ» и «УО-4С» не транслируют события пожаротушения.
	1.10	+	+ (1)	+	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (3)	+ (5)	+ (6)	+	+	+	-	-	(3) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. Поддержана только трансляция событий. (4) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (5) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.26. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.
Поток-БКИ	1.00	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (1) (4) (5)	+ (4) (5)	+	+ (4) (5)	-	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 (2) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03.
	2.00	+	+ (2)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (3) (4) (5)	+ (4) (5)	+	+ (4) (5)	-	-	(3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3. (4) Трансляция состояний не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
	3.00 (2RS), 4.00 (2RS)	+	+ (2)	+	-	-	-	-	-	-	-	+ (3) (4) (5)	+ (4) (5)	+	+ (4) (5)	-	-	(5) Централизованное управление поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».

		Совмещающие приборы и ПО													ПРИМЕЧАНИЯ		
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-РСЕ	С2000-РСЕ исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион Икс»	АРМ «С2000»		ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»
РИП-12 исп. 50/51 (12В, 3А)	1.00-1.41	+	+	+	-	-	-	+ (2)	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (7)	+	+	-	(1) Поддержан в «Сириус» начиная с версии 1.03. (2) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41.
РИП-12 исп. 54 (12В, 2А)	1.00-1.02	+	+	+	-	-	-	+ (2)	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (7)	+	+	-	(3) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (4) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
РИП-12 исп. 56 (12В, 6А)	1.00-1.11	+	+	+	-	-	-	+ (2)	+	+	+ (3)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	(5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.8.
РИП-24 исп. 50/51 (24В, 2А)	1.00-1.23, 2.00	+	+	+	-	-	-	+ (2)	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (7)	+	+	-	(7) Запрос АЦП не поддерживан.
РИП-24 исп. 56 (24В, 4А)	1.00-1.11	+	+	+	-	-	-	+ (2)	+	+	+ (3)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	
РИП-24 исп. 57 (24В, 8А)	1.05	+ (1)	+	+	-	-	-	+ (2)	+	+	+ (3)	+ (6)	+ (7)	+	-	-	
РИП-48 исп. 01 (48В, 4А)	1.00-1.06	+	+	+	-	-	-	+ (2)	+	+	+ (13)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	
Рупор	1.00	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+	+ (7)	+	+	+	(1) Поддержан в «Сириус» начиная с версии 1.03. (2) Поддержана только трансляция событий.
	2.00-3.05	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (4)	+ (7)	+	+	-	(13) Поддержана только трансляция событий с версии 1.30. (14) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
Рупор исп. 01	1.00-1.08	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (4)	+ (7)	+	+	-	(15) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3. (16) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.8.
Рупор исп. 02	1.00-1.03	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	(7) Команды оператора поддерживаются только при работе с пультом «С2000М» или «Сириус».
	2.00-2.02 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	
Рупор исп. 03	1.00-1.01	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	
	2.00-2.01 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	
Рупор-200	1.01-2.03	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (4)	+ (7)	+	+	-	
Рупор-300	1.00-1.02	+	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (5)	+ (7)	+	+	-	
	1.03, 2.00 (2RS)	+ (1)	+	+	-	-	-	-	+ (2)	+ (2)	+ (3)	+ (6)	+ (7)	+	-	-	
Рупор-Диспетчер исп. 01	1.00-1.01	+	+ (1)	+	-	-	-	-	+	+	+	+ (2)	+	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.00. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3.
Рупор-Диспетчер исп. 02	1.00 (2RS)	+ (1)	+ (2)	+	-	-	-	-	+	+	+	+ (3)	+	+	-	-	(1) Поддержан в «Сириус» начиная с версии 1.03. (2) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.00. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 SP3 Update 6.
С2000-2, С2000-2 исп. 01	1.02	-	+	+	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (3)	+ (3)	-	+	+ (7)(8)(9)	+	-	+	(1) Управление отключением\включением поддерживается в пульте «С2000М» с версии 4.13/3.13. (2) Не поддерживаются события доступа.
	1.05-1.25	-	+	+	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (3)	+ (3)	-	+	+ (7)(8)(9)	+	-	+	(3) Из событий доступа под держаны только события двери («Дверь взломана», и т.д.). (4) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.2.
	2.00-2.01	-	+	+	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (3)	+ (3)	-	+ (4)	+ (7)(8)(9)	+	-	-	(5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.5. (7) Централизованное управление взятием\снятием не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М».
	2.20 - 2.50	-	+	+	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (3)	+ (3)	-	+ (5)	+ (7)(8)(9)	+	-	-	(8) Трансляция событий доступа для работы Antipassback не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М».
	2.70-2.72	-	+ (1)	+	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (3)	+ (3)	-	+ (6)	+ (7)(8)(9)	+	-	-	(9) СКД (централизованное управление доступом, запись идентификаторов в приборы, УРВ и т.п.) не поддерживается. Есть только отображение событий и состояний.
С2000-4	1.10-1.12	+ (1)	+	+	+	+	+ (4)	+ (5)	+ (5)	+ (5)	-	+	+ (8)(9)(10)	+	+ (1)	+	(1) Без поддержки доступа. (2) Управление отключением\включением поддерживается в пульте «С2000М» с версии 4.13/3.13. (3) С ограничением: используется только 2 выхода. Не поддерживается управление отключением\включением.
	2.00-2.11	+ (1)	+	+	+	+	+ (4)	+ (5)	+ (5)	+ (5)	+ (6)	+	+ (8)(9)(10)	+	+ (1)	+	(4) Не поддерживаются события доступа. (5) Из событий доступа поддерживаются только события двери («Дверь взломана», и т.д.). (6) События доступа и управление доступом не поддерживаются.
	3.01-3.71	+ (1)	+	+	+ (3)	+	+ (4)	+ (5)	+ (5)	+ (5)	+ (6)	+	+ (8)(9)(10)	+	+ (1)	-	(7) Управление отключением\включением поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 4. (8) Централизованное управление взятием\снятием не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
	3.80	+ (1)	+ (2)	+	+ (3)	-	+ (4)	+ (5)	+ (5)	+ (5)	+ (6)	+	+ (7)	+ (8)(9)(10)	+	+ (1)	-
С2000-Adem	1.01-1.06	-	- (1)	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» до версии 3.02.

		Совмещающие приборы и ПО													ПРИМЕЧАНИЯ		
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-РGE	С2000-РGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион Икс»	АРМ «С2000»		ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»
С2000-АСПТ	1.00-1.03	+	+	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	-	+	+	+	+	+	(1) Управление задержкой запуска и ее отображение поддержано в пульте «С2000М» с версии 3.00. (2) Приборы «С2000-ИТ» и «УО-4С» не транслируют события пожаротушения. (3) События пожаротушения поддержаны только в протоколе SMS Эгида-3. Поддержана только трансляция событий.
	2.00-3.08	+	+	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	+(4)	+	+	+	+	+	(4) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (5) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.26. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
	3.50-3.62	+	+(1)	+	-	-	+(2)	+(2)	+(3)	+(3)	+(5)	+(6)	+	+	+	+	
С2000-БИ	1.05-2.23		+		+	+	-	-	+			+(9)	+				(1) Без поддержки доступа. (2) Отображение состояния клапанов поддержано в пульте «С2000М» с версии 2.07. (3) Датчик затопления и состояния считывателя и точки доступа поддерживаются в пульте «С2000М» с версии 3.00. (4) Клапаны не поддерживаются. (5) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаются.
	2.25		+(2)		+(4)	+	-	-	-	-	+(6)	+(9)	+			+(4)	(6) Управление со считывателя и отображение состояния клапанов поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.2. (7) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.
	2.27-2.45		+(2)(3)		+(4)(5)	+	-	-	-	-	+(6)(7)(8)	+(9)	+			+(4)(5)	(8) Отображение состояния датчика затопления поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1. (9) Трансляция состояний не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
	3.00 (2RS), 4.00 (2RS)	+(1)	+(2)(3)	+	-	-	-	-	-	-	+(6)(7)(8)	+(9)	+	+(1)	+(4)(5)		
С2000-БИ исп. 01	1.00-1.03	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	
С2000-БКИ	2.20-2.23	+(1)	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+(9)(10)	+	+(1)	-		(1) Без поддержки доступа. (2) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в пульте «С2000М» с версии 2.07. (3) Датчик затопления, состояния считывателя и точки доступа поддерживаются в пульте «С2000М» с версии 3.00. (4) Клапаны не поддерживаются. (5) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаются. (6) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.2.
	2.25	+(1)	+(2)	+	+(4)	-	-	-	-	-	+(6)	+(9)(10)	+	+(1)	-		(7) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20. (8) Отображение состояния и управление датчиком затопления поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1. (9) Централизованное управление взятием \снятием и т.д. не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
	2.27-2.45	+(1)	+(2)(3)	+	+(4)(5)	-	-	-	-	-	+(6)(7)(8)	+(9)(10)	+	+(1)	-		(10) Трансляция состояний не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
	3.00 (2RS), 4.00 (2RS)	+(1)	+(2)(3)	+	-	-	-	-	-	-	+(6)(7)(8)	+(9)(10)	+	+(1)	-		
С2000-К	1.05, 1.10 - 1.12/2.11 - 2.12	+(1)	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+(2)(3)	+	+	+		(1) В «Сириус» поддержана работа с «С2000-К» версии 1.10 и выше. (2) Централизованное управление взятием \снятием и т.д. не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус». (3) Трансляция событий не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
С2000-КДЛ	1.30-2.05	+	+	+	+(4)	+(4)	+	+	+	+	+	+(9)(10)	+	+	+(4)		(1) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07.
	2.10-2.27	+	+(1)	+	+(4)	+(4)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(7)	+(8)	+(9)(10)	+	+	+(4)	События датчика затопления и УДП поддержаны с версии 3.00. (2) Управление отключением \включением поддержано в пульте «С2000М» с версии 4.14/3.14.
	2.30-2.35	+	+(1)(2)	+(3)	+(4)	+(4)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(7)	+(8)	+(9)(10)	+	+	+(4)	Событие «Предупреждение» поддержано в пульте «С2000М» с версии 4.14/3.14.
С2000-КДЛ-ИИ	1.00-1.05	+	+	+	+(4)	+(4)	+	+	+	+	+	+(9)(10)	+	+	+(4)		(3) Событие «Предупреждение» поддержано в пульте «С2000М исп. 02» с версии 5.01. (4) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний (например, «Восстановление связи с входом \выходом», «Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.), не поддерживают режим тестирования извещателей.
	1.10-1.27	+	+(1)	+	+(4)	+(4)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(7)	+(8)	+(9)(10)	+	+	+(4)	(5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются. (6) Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгида-3.
	1.30-1.35	+	+(1)(2)	+(3)	+(4)	+(4)	+(5)	+(5)	+(6)	+(6)	+(7)	+(8)	+(9)(10)	+	+	+(4)	(7) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 1.25. (8) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20 3.4. (9) Централизованное управление взятием \снятием не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус». (10) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
С2000-КДЛ-ИИ исп. 01	1.28-1.30	+	+(1)	+	-	-	-	+(5)	+(6)	+(6)	+(7)	+(8)	+(9)(10)	+	-	-	
	1.30-1.35 (2RS)	+	+(1)(2)	+(3)	-	-	-	+(5)	+(6)	+(6)	+(7)	+(8)	+(9)(10)	+	-	-	
С2000-СП4/220, С2000-СП4/24	1.01-1.15	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	+(2)	+(3)	+(4)	+	+	-		(1) Поддержан начиная с версии 2.07. (2) Поддержано с версии 1.25. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.12.2.
С2000-ПКР	1.00	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	+(2)	+(3)	+(4)	+	+	-		(4) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
С2000Р-АРР32	1.00-1.26	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	+(2)	+(3)	+	+	+	-		(1) Поддержан начиная с версии 3.00. (2) Поддержано с версии 1.26.
С2000Р-АРР125	1.25-1.26	+	+(1)	+	-	-	-	-	-	+(2)	+(3)	+	+	+	-		(3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20.

		Совмещающие приборы и ПО													ПРИМЕЧАНИЯ			
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-РGE	С2000-РGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион Икс»	АРМ «С2000»		ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»	
С2000-КПБ	1.05-3.04	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
С2000-Периметр	1.00-1.01	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Поддержан начиная с версии 2.07. (2) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют некоторые события и состояния (например, «Восстановление связи с входом\выходом»).
	1.30-1.41	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(3) Поддержан в АРМ «Орион Про», начиная с версии 1.12.2.2. (3) Конфигурирование параметральных извещателей оператором не поддерживается.
С2000-ПТ	1.00-2.01	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 3.03.
	2.50-2.60	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.
	3.00 (2RS), 4.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	(3) Трансляция состояний не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус». (4) Централизованное управление поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».
С2000-СП1	1.30-1.61	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
С2000-СП1 исп. 01	1.30-1.61	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
Сигнал-10	1.00-1.12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07. (2) Используются только неадресные шлейфы сигнализации (10 шлейфов). Не идентифицируется часть событий и состояний (например, «Восстановление связи с входом», «Пожар 2»).
	2.00 (2RS)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(3) Событие «Пожар 2» не поддерживается. (4) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3. (5) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 1.25. (6) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 1.12.2.1. (7) Централизованное управление взятием\снятием не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус». (8) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
Сигнал-20 сер. 02	2.10-2.11	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	
Сигнал-20М	1.00-1.03	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07. События датчика затопления, УДП и противопожарных выходов поддерживаются с версии 3.00. (2) Событие «Пожар 2», события датчика затопления, УДП и противопожарных выходов не поддерживаются. (3) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3 (4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления, УДП и противопожарных выходов поддерживаются с версии 1.25.
	2.00-2.13	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.3. (6) Централизованное управление взятием\снятием не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус». (7) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
Сигнал-20П	2.01-3.10, 4.10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) В «Сириус» поддерживается работа с «Сигнал-20П» версии 2.03 и выше. (2) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07. События датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 3.00. (3) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний («Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.). (4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются. (5) Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3. (6) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.25. (7) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.12.2.1. (8) Централизованное управление взятием\снятием не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус». (9) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».
ШКП-RS	1.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20.3.4. (4) Централизованное управление выходами не поддерживается. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».

		Совмещающие приборы и ПО											ПРИМЕЧАНИЯ				
		Сириус	С2000М	С2000М исп.02	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-РGE	С2000-РGE исп. 01	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»		АРМ «Орион Икс»	АРМ «С2000»	ЦПУ «Орион»	АРМ «Орион»
ШПС	1.03-1.80	+	+	+	-	-	-	+ (1)	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (4)	+	+	-	(1) Поддержан в «УО-4С» начиная с версии 2.41. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.21. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (4) Запрос АЦП не поддержан.
ШПС-12	1.00-1.12, 2.00	+	+	+	-	-	-	+ (1)	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (4)	+	+	-	
ШПС-12 исп. 10, исп. 11, исп. 12	1.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	+ (1)	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (4)	+	-	-	
ШПС-24	1.00-1.53, 2.00	+	+	+	-	-	-	+ (1)	+	+	+ (2)	+ (3)	+ (4)	+	+	-	
ШПС-24 исп. 10, исп. 11, исп. 12	1.51 (2RS)	+	+	+	-	-	-	+ (1)	+	+	+ (1)	+ (2)	+ (4)	+	-	-	
ШУЗ-RS	2.00 (2RS)	+	+	+	-	-	-	-	+ (1)	+ (1)	+ (2)	+ (3) (4)	+ (4)	+	-	-	(1) События пожаротушения поддержаны только в протоколе SMS Эгида-3. (2) Поддержан в «С2000-ПП» начиная с версии 1.03. (3) Поддержан начиная с версии АРМ «Орион Про» 1.20.3.4. (4) Централизованное управление выходами не поддержано. Поддерживается только на аппаратном уровне при использовании пульта «С2000М» или «Сириус».