

<b>Датчик</b>	<b>Комментарий</b>	<b>База</b>	<b>Монтажный комплект</b>
ДИП-34А	Старый корпус	Старая база	
ДИП-34А 01-01	Новый корпус. Тестирование только магнитом	Старая база	МК-1 и МК-2
ДИП-34А 01-02	Новый корпус. Тестирование магнитом и лазером		
<b>ДИП-34А-03</b>	<b>Новый корпус</b>	<b>Новая база</b>	<b>МК-2</b>
<b>ДИП-34А-04</b>	<b>Новый корпус + встроенный бриз</b>		
С2000-ИП	Старый корпус	Старая база	
С2000-ИП-01-01	Новый корпус. Тестирование только магнитом	Старая база	МК-1 и МК-2
С2000-ИП 02-02	Новый корпус. Тестирование магнитом и лазером	Старая база	
<b>С2000-ИП-03</b>	<b>Новый корпус</b>	<b>Новая база</b>	<b>МК-2</b>
ДИП-34 ПА	Новый корпус	Старая база	МК-1 и МК-2
<b>ДИП-34-ПА-03</b>	<b>Новый корпус</b>	<b>Новая база</b>	<b>МК-2</b>
С2000-ИП-ПА	Новый корпус	Старая база	МК-1 и МК-2
<b>С2000-ИП-ПА-03</b>	<b>Новый корпус</b>	<b>Новая база</b>	<b>МК-2</b>
БРИЗ	В отдельном корпусе		
БРИЗ исп. 01	Встраивается в базу	Старая база	
БРИЗ исп. 03	Встраивается в базу	Новая база	