

# СВЕДЕНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

		Совмещающие приборы и ПО									ПРИМЕЧАНИЯ
		C2000M	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		3.00	1.24	1.03	2.06	2.52	1.10	1.23 (*)	1.20 (*)	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте <a href="http://bold.ru">bold.ru</a> Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
C2000M	2.01-2.07								+	+	(1) Ограниченная поддержка функции отключения элементов и новых состояний выходов
	3.00								+(1)	-	
C2000	1.20-1.24								+	+	
C2000-КС	1.03	+	+	+	-	-	+	-	+	+	
C2000-ИТ	1.06-2.06	+	+(1)	+(1)	-	-	-	-	+	-	(1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID.
УО-4С	2.30-2.52	+	+	-	-	-	-	-	+	-	
C2000-PGE	1.10	+(1)	-	-	-	-	-	-	+(2)	-	(1) Поддержан в пульте С2000M с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
C2000-ПП	1.00-1.26	+(1)	+	-	-	-	-	-	+(2)	-	(1) Поддержан в пульте С2000M с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
Поток-ЗН	1.00-1.05	+	-	-	+(1)	+(1)	+(3)	+(2)	+	-	(1) Приборы С2000-ИТ и УО-4С не транслируют события пожаротушения. (2) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.03. (3) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3. Управление пожаротушением не поддерживается
Поток-БКИ	1.00	+	-	-	-	-	-	-	+(1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
РИП-12 RS, РИП-12-3/17П1-Р-RS (РИП-12 исп.51)	1.00-1.20	+	-	-	-	+(2)	+	+(1)	+	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41

		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ	
		C2000M	C2000	C2000-НС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»		АРМ «Орион»
Совмещаемые приборы и устройства		3.00	1.24	1.03	2.06	2.52	1.10	1.23 (*)	1.20 (*)	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-НС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
РИП-12В-2А-7Ач RS	1.00	+	-	-	-	+ (3)	+	+ (1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41
РИП-24-2/7П1-Р-RS (РИП-24 исп.51), РИП-24-2/7М4-Р-RS (РИП-24 исп.50)	1.00, 1.02	+	-	-	-	+ (3)	+	+ (1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41
Рупор	1.00	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (2) Управление речевым оповещением не поддерживается
	2.00-3.00	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	-	
Рупор исп. 01	1.00-1.04	+	-	-	-	-	-	-	+	+	
Рупор-200	1.01	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (2) Управление речевым оповещением не поддерживается
С2000-2, С2000-2 исп. 01	1.02	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+	+	1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2. (2) С ограничением: конфигурирование до 4096 ключей, невозможно конфигурирование подтверждения доступа по кнопке. (3) Не поддерживаны события доступа. (4) Из событий доступа поддерживаны только события двери («Дверь взломана», и т.д.). (5) С ограничением: конфигурирование до 8192 ключей. невозможно конфигурирование подтверждения доступа по кнопке, (6) С ограничением: невозможно конфигурирование кода принуждения, управление только 2 входами
	1.05-1.25	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+	+	
	2.0-2.01	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+ (1)	+ (2)	
	2.20	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+ (6)	+ (5) (6)	

## Общие сведения

		Совмещающие приборы и ПО									ПРИМЕЧАНИЯ
		C2000M	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000--PGE	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		3.00	1.24	1.03	2.06	2.52	1.10	1.23 (*)	1.20 (*)	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
C2000-4	1.10-1.12	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+	+	(1) С ограничением: используется только 2 выхода. (2) С ограничением: только 2048 ключей. (3) Не поддержаны события доступа. (4) Из событий доступа поддержаны только события двери («Дверь взломана», и т.д.). (5) События доступа и управление доступом не поддерживаются
	2.00-2.11	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	+ (5)	+	+	
	3.01	+	+ (1)	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	+ (5)	+	+ (1) (2)	
C2000-Adem	1.01-1.06	+	-	-	+	+	+ (1)	+	+	-	(1) Отображение на блоках индикации состояния зон не производится
C2000-АСПТ	1.00-1.03	+	-	-	+ (1)	+ (1)	+ (5)	-	+	+	(1) Приборы С2000-ИТ и УО-4С не транслируют события пожаротушения. (2) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.03. (3) Управление задержкой запуска и ее отображение поддержано в пульте С2000М с версии 3.00. (4) Управление задержкой запуска и ее отображение не поддержано. (5) События пожаротушения поддержаны только в протоколе SMS Эгида-3. Управление пожаротушением не поддержано
	2.00-3.07	+	-	-	+ (1)	+ (1)	+ (5)	+ (2)	+	-	
	3.50	+ (3)	-	-	+ (1)	+ (1)	+ (5)	+ (4)	+ (4)	-	
C2000-БИ	1.05-1.12	+	+	+	-	-	+	-	+	+	(1) Управление со считывателя поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2
	2.25	+	+	+	-	-	-	-	+ (1)	+	
C2000-БИ исп. 01	1.00-1.03	+	-	-	-	-	-	-	+	-	
C2000-БКИ	2.20-2.25	+ (1)	+ (2)	-	-	-	+ (3)	-	+ (4)	-	(1) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в пульте С2000М версии 2.07. (2) Отображение состояния и управление клапанами не поддержано. (3) Управление только взятием\снятием. (4) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2

		Совмещающие приборы и ПО									ПРИМЕЧАНИЯ
		С2000ИМ	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		3.00	1.24	1.03	2.06	2.52	1.10	1.23 (*)	1.20 (*)	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
С2000-К	1.05	+	+	-	-	-	+	-	+	+	
С2000-КДЛ	1.30-2.03	+	+(1)	+(1)	+	+	+	+	+	+(1)	(1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний (например, «Подключен», «Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.), не поддерживают режим пожарного тестирования пожарных извещателей. (2) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07. События датчика затопления и УДП поддержаны с версии 3.00. (3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 1.25. (4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 1.12 SP2 Update 1. (5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются. (6) События датчика затопления и УДП не поддерживаются. Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгида-3
	2.10-2.12	+(2)	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(3)	+(4)	+(1)	
С2000-КДЛ-2И	1.00-1.03	+	+(1)	+(1)	+	+	+	+	+	+(1)	
	1.10-1.12	+(2)	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(3)	+(4)	+(1)	
С2000-СП4/220, С2000-СП4/24	1.01-1.04	+(1)	-					+(3)	+(2)	-	(1) Поддержан начиная с версии 2.07. (2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.12 SP.2. (3) Поддержано с версии 1.25
С2000P-APP32	1.00	+(1)	-					+(3)	+(2)	-	(1) Поддержан начиная с версии 3.00. (2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.12 SP.2. (3) Поддержано с версии 1.26
С2000-КПБ	1.05-3.01	+	+	+	-	-	+	+	+	+	
С2000-Периметр	1.00-1.01	+(1)	+(2)	+(2)	+	+	+	+	+(3)	+(2)	(1) Поддержан начиная с версии 2.07. (2) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» не идентифицируют некоторые события и состояния (например, «Подключен»). (3) Поддержан в АРМ «Орион Про», начиная с версии 1.12 SP2 Update 2



		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ	
		С2000М	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»		АРМ «Орион»
Совмещаемые приборы и устройства		3.00	1.24	1.03	2.06	2.52	1.10	1.23 (*)	1.20 (*)	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте <a href="http://bold.ru">bold.ru</a> Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгида-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
Сигнал-20П	2.01-2.05	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний («Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.). (2) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07. События датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 3.00. (3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.25. (4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.12 SP2 Update 1. (5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются. (6) События датчика затопления и УДП не поддерживаются. Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3
ШПС	1.03-1.60	+	-	-	-	-	+	+(1)	+	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21