

АРМ «С3000»

Установка образов Docker в ОС Linux



2025

Оглавление

Введение.....	3
Соглашения и условные обозначения	3
Сокращения	3
Системные требования	3
Установка ПО Docker.....	4
Astra Linux.....	4
Ubuntu Linux	4
Проверка работоспособности ПО Docker.....	6
Подготовка контейнера	6
Запуск контейнера.....	7
Перенаправление портов UDP	8
Работа с ключом защиты	8
Использование преобразователей USB в RS-232 и RS-485	9
Остановка и удаление контейнера.....	9
Восстановление и сброс паролей	11

Введение

Руководство предназначено для системных администраторов, выполняющих установку и начальную настройку АРМ «С3000» с использованием Docker (<https://www.docker.io>) в операционных системах семейства Linux.

Соглашения и условные обозначения

- **Полужирным** выделяются названия программных продуктов и аппаратных средств.
- *Курсив* применяется для обозначения технических терминов и в иных случаях для выделения частей текста.
- Моноширинный шрифт применяется для имен файлов, команд и их параметров, а также для примеров выполнения и вывода команд.
- В примерах выполнения команд, символ приглашения командной строки (command prompt) \$ говорит о том, что команда выполняется от имени непrivилегированного пользователя. # используется для команд, выполняемых суперпользователем (root, администратором системы).
- В соответствии с принятыми в документации для систем семейства **UNIX** соглашениями, имена команд записываются с указанием в скобках соответствующего номера раздела страниц руководства (man pages), например: lsusb(8), dmesg(1).
- **Примечание:** – краткие аннотации к основному тексту.

Сокращения

- ОС – операционная система
- ПО – программное обеспечение

Системные требования

Данная инструкция применима для следующих систем:

- Astra Linux Special Edition 1.7, 1.8 («Орел», «Воронеж», «Смоленск»);
- Ubuntu Linux 20.04 LTS («Focal Fossa»), 22.04 LTS («Jammy Jellyfish»), 24.04 LTS («Noble Numbat»);
- Debian 12.1 («Bookworm»).

Для каждой из ОС предоставляется свой образ **Docker**. Устанавливаемый образ **Docker** должен соответствовать ОС. Если для используемой ОС образ **Docker** отсутствует, следует использовать образ, предназначенный для **Debian**.

Установка ПО Docker

Astra Linux

Примечание: Для установки АРМ «С3000» в Astra Linux должен быть отключен «Мандатный контроль целостности».

Примечание: Для версий Astra Linux 1.7 и 1.8 используются разные образы Docker. Следует убедиться, что в названии Docker-образа версия Astra Linux соответствует версии ОС Astra Linux, на которую производится установка. Например, в названии образа для Astra Linux 1.8 содержится «astra-smolensk-1.8».

Установить пакет docker.io:

```
$ sudo apt install docker.io
```

Запустить службу **Docker**:

```
$ sudo systemctl start docker
```

Включить автоматический запуск службы:

```
$ sudo systemctl enable docker
```

При необходимости, разрешить работу с Docker непrivилегированным пользователям. Например, для пользователя *USER_NAME*:

```
$ sudo usermod -a -G docker USER_NAME
```

Для использования **Docker** в *непривилегированном (rootless)* режиме в **Astra Linux** (служба **Docker** запускается без прав суперпользователя, *root*):

- Установить пакет *rootless-helper-astra*:

```
$ sudo apt install rootless-helper-astra
```
- Запустить службу **Docker** от имени пользователя *USER_NAME*:

```
$ sudo systemctl start rootless-docker@USER_NAME
```
- Включить автоматический запуск службы от имени пользователя *USER_NAME*:

```
$ sudo systemctl enable rootless-docker@USER_NAME
```

Для запуска команд **Docker** в непривилегированном режиме следует использовать *rootlessenv(1)* из пакета *rootless-helper-astra*, например: *rootlessenv docker run ...*, *rootlessenv docker volume create ...*, и т.д.

Официальная документация: Установка и администрирование Docker в Astra Linux 1.7 (<https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=158601444>).

Ubuntu Linux

Предпочтительно устанавливать **Docker** из официального репозитория.

Прежде всего, следует удалить пакеты **Docker**, установленные из репозиториев Ubuntu:

```
$ sudo apt purge      \
  docker-ce          \
  \
```

```
docker-ce-cli      \
containerd.io      \
docker-buildx-plugin \
docker-compose-plugin
```

Установить необходимые пакеты:

```
$ sudo apt install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release
```

Загрузить и добавить GPG-ключ репозитория:

```
$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Добавить репозиторий:

```
$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \
signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

После выполнения команды будет создан файл `/etc/apt/sources.list.d/docker.list` следующего вида (приведён пример для Ubuntu 22.04 LTS «Jammy Jellyfish» на машине с архитектурой amd64):

```
deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/debian jammy stable
```

Обновить список пакетов:

```
$ sudo apt update
```

Установить пакеты **Docker**:

```
$ sudo apt install \
docker-ce      \
docker-ce-cli   \
containerd.io   \
docker-compose-plugin
```

В случае успешной установки, служба `docker` будет запущена и добавлена в автоматическую загрузку. Для проверки следует выполнить следующие команды и убедиться в соответствии их вывода приведённому ниже:

```
$ systemctl status docker
```

```
docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; ...)
Active: active (running) since Thu 2023-08-10 22:35:32 MSK; ...
TriggeredBy: docker.socket
...

```

```
$ systemctl list-unit-files | grep -i docker

docker.service      enabled      enabled
docker.socket       enabled      enabled
```

При необходимости, разрешить работу с **Docker** непrivилегированным пользователям. Например, для пользователя *USER_NAME*:

```
$ sudo usermod -a -G docker USER_NAME
```

Проверка работоспособности ПО Docker

Прежде чем приступить к работе с образами АРМ «С3000», рекомендуется произвести проверку **Docker** с использованием специально предназначенного для этой цели контейнера *hello-world*:

Убедиться в наличии подключения к сети Интернет.

Выполнить команду:

```
$ sudo docker run hello-world
```

В случае правильной установки и настройки **Docker**, вывод должен быть таким:

```
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
719385e32844: Pull complete
Digest: sha256:dcba6daec718f547568c562956fa47e1b03673dd010fe6ee58ca806767031d1c
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
```

Hello from Docker!

This message shows that your installation appears to be working correctly.

...

Подготовка контейнера

Импортировать образ в локальный репозиторий **Docker**:

```
$ sudo docker load --input arm-s3000__REPOSITORY_VERSION.tar.gz
```

Здесь *REPOSITORY* в имени файла следует заменить на имя системы, для которой предназначен образ. *VERSION* здесь и далее в имени файла следует заменить на номер версии образа, с которым фактически происходит работа. Например, для образа Astra Linux 1.7 и версии 1.01.654.182, имя файла будет выглядеть как *arm-s3000_astra-smolensk-1.7_1.01.654.182.tar.gz*.

Примечание (для Astra Linux): если при выполнении команды возникла ошибка с текстом «contains vulnerabilities», как на рис. 1, то следует скачать новую версию АРМ «С3000» на сайте НВП «Болид». При повторном возникновении ошибки или другом сообщении следует обратиться в техподдержку.

```

astral1@astra:~$ sudo docker load --input arm-s3000-astra-sm
olensk_1.7-1.01.697.218.tar.xz
[sudo] пароль для astral1:
c16fcc329201: Loading layer 856.6MB/856.6MB
directory '/var/lib/docker/overlay2/c7ae23f384113b267316540
d95a75b6040f59cc3da9c5f195b37e471c1a19f1f/diff' contains vu
lnerabilities! [{oval:astra:def:116007553446170564008196754
6717763 true Astra Linux - уязвимость в libksba } {oval:as
tra:def:1139952198944176249351121620260419 true Astra Linu
x - уязвимость в libtasn1-6 } {oval:astra:def:1139712653910
352408515895863105091 true Astra Linux - уязвимость в glib
c } {oval:astra:def:1079182035517999550937134608504387 true
Astra Linux - уязвимость в openldap }]. Image: c7ae23f384
113b267316540d95a75b6040f59cc3da9c5f195b37e471c1a19f1f
astral1@astra:~$ 

```

Рисунок 1. Ошибка загрузки устаревшего контейнера

Создать том **Docker** для хранения данных контейнера. **arm-s3000-volume** в команде – произвольное имя тома (должно быть уникальным в пределах локальной ОС):

```
$ sudo docker volume create arm-s3000-volume
```

Запуск контейнера

Запуск производится командой:

```
$ sudo docker run \
--name arm-s3000 \
--volume arm-s3000-volume:/persist \
--restart=always \
--publish 20080:80 \
--publish 20043:443 \
arm-s3000__REPOSITORY:VERSION
```

Команде `docker run` передаются следующие параметры:

- `--name arm-s3000` Произвольное имя контейнера для использования в командах `docker(1)`.
- `--volume arm-s3000-volume:/persist` Имя тома, созданного командой `docker volume create`. `/persist` — папка в контейнере, где будет смонтирован том.
- `--restart=always` Автоматический перезапуск контейнера в случае завершения его работы.
- `--publish 20080:80 --publish 20043:443` Перенаправление портов TCP. Соединение с портом, указанным до `:`, на локальной системе будет перенаправлено на порт,

указанный после :, в контейнере.

- **arm-s3000__REPOSITORY:VERSION** Имя образа **Docker**. Про VERSION см. раздел «Подготовка контейнера» выше.

После успешного запуска контейнера соединение с системой АРМ «С3000» возможно на всех сетевых интерфейсах и заданных портах, например: <http://127.0.0.1:20080> или <https://127.0.0.1:20043>.

Перенаправление портов UDP

Перенаправление портов UDP может потребоваться:

- При подключении приборов к АРМ «С3000» через устройство **C2000-Ethernet** в том случае, если в настройках **C2000-Ethernet** отключен параметр «Использовать один UDP-порт на чтение и запись».
- В случае возникновения проблем при использовании NAT.

Для этого необходимо передать команде docker run параметр вида --publish 20500:60500/udp, где до : указан порт на локальной системе, а после : – порт в контейнере.

Номера портов на локальной системе могут принимать значения от 2048 до 65535.

Работа с ключом защиты

При запуске системы АРМ «С3000» происходит поиск ключа защиты, подключенного к порту USB. Без ключа АРМ «С3000» будет работать в демонстрационном режиме. Для того чтобы ОС, запущенная в контейнере, смогла найти это устройство, команде docker run необходимо передать параметр --device, например:

```
--device=/dev/bus/usb/002/003
```

Здесь /dev/bus/usb/002/003 указывает путь к файлу устройства ключа защиты. Определить этот путь позволяет утилиты lsusb(8):

```
$ lsusb -v
```

```
Bus 002 Device 003: ID 04d8:053f Microchip Technology, Inc.  
Device Descriptor:  
  bLength 18  
  ...  
  iProduct 2 Bolid security dongle  
  ...
```

В выводе команды lsusb -v нужно найти запись со значением поля iProduct, равным «Bolid security dongle». Поля Bus и Device этой записи позволяют сформировать путь к файлу устройства. Например, для Bus 002 и Device 003 путь будет таким:

```
/dev/bus/usb/002/003
```

При извлечении ключа защиты из ПК или сервера и повторном подключении ключ

не будет найден. Следует выполнить повторный поиск с помощью `lsub`.

Для того чтобы поиск ключа защиты происходил автоматически, вместо параметра `device` следует использовать следующий фрагмент:

```
--device-cgroup-rule "c 189:* rmw" -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
```

Примечание: допустимо использование этой конструкции только при условии запуска только одного контейнера АРМ «С3000» одновременно!

Использование встроенных портов RS-232 и RS-485

Для работы с физически встроенными в компьютер портами RS-232 и RS-485 команде `docker run` необходимо передать параметр `--device`, указывающий путь к файлу используемого устройства.

Для добавления такого порта к системе АРМ «С3000» следует выполнить следующие шаги:

1. При запуске контейнера для каждого используемого порта добавить параметр `--device=/dev/DEVICE`, где `DEVICE` – имя порта RS-232/485. Чтобы узнать верное название порта, следует обратиться к документации поставщика оборудования.
2. Зайти на страницу «Конфигурирование структуры объекта → Приборы → Порты RS» и добавить каждый из них: в поле «Устройство» следует указывать переданные в ключ `--device` значения
3. Дальше можно создавать Линии с их использованием (см. раздел «Добавление линии» Руководства по эксплуатации).

Использование преобразователей USB в RS-232 и RS-485

Для работы с преобразователями USB в RS-232 и RS-485 команде `docker run` необходимо передать параметр `--device`, указывающий путь к файлу используемого устройства. Файл самого устройства назначается по порядку нахождения их на USB-шине, и при перезапуске компьютера имя может быть изменено операционной системой.

Все преобразователи USB-RS производства **НВП «Болид»** при подключении имеют пути `/dev/ttyUSB{номер}`.

Для определения необходимого номера следует выполнить следующие действия:

1. В Терминале ввести команду:

```
$ ls -al /dev/serial/by-id
```

2. Найти префикс своего устройства (см. Приложение А) в появившемся списке, в конце строки с нужным префиксом будет отображаться требуемое устройство `ttyUSB` (см. рис. 2).

Примечание: если при подключении преобразователя не появилось устройство, т.е. нет нового /dev/ttyUSB{номер}, обратитесь в техподдержку для получения инструкций по поддержке.

Преобразователи вносят задержку в передачу данных, и ее необходимо компенсировать увеличением параметров «Таймаут ответа на команду» и «Таймаут запроса новых событий» используемой Линии согласно Приложение А (см. раздел «Добавление линии» Руководства по эксплуатации).

```
astra1@astra:~$ ls -al /dev/serial/by-id/  
 всего 0  
 drwxr-xr-x 2 root root 60 фев 17 13:22 .  
 drwxr-xr-x 4 root root 80 фев 17 13:22 ..  
 lrwxrwxrwx 1 root root 13 фев 17 13:22 usb-Exar_Corp._XR21B  
1411_N1574158351-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
```

Рисунок 2. Определение номера ttyUSB

Для получения пары VID:PID воспользуйтесь командой lsusb (рис. 3):

```
astra1@astra:~$ lsusb  
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root  
hub  
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root  
hub  
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root  
hub  
Bus 002 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices  
International, Ltd FT232 Serial (UART) IC  
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root  
hub
```

Рисунок 3. Получение VID:PID с помощью lsusb

Остановка и удаление контейнера

Остановить контейнер:

```
# docker stop arm-s3000
```

Удалить том **Docker** (arm-s3000-volume – имя тома):

```
# docker volume rm arm-s3000-volume
```

Удалить образ **Docker**:

```
# docker image rm arm-s3000__REPOSITORY:VERSION
```

Восстановление и сброс паролей

В случае утери пароля для встроенной учетной записи, а также при необходимости изменения паролей других пользователей без использования web-интерфейса, используется команда `password-reset`, запускаемая в контейнере.

Вызванная без параметров, она восстанавливает пароль по умолчанию (*armS3000*) для пользователя *admin*. При вызове с ключом `-u` команда меняет пароль для пользователя с указанным именем учетной записи.

Сначала нужно остановить контейнер (arm-s3000 – имя контейнера):

```
# docker stop arm-s3000
```

Восстановить пароль пользователя *admin*:

```
# docker run \
  --name arm-s3000 \
  --volume arm-s3000-volume:/persist \
  --rm \
  arm-s3000__REPOSITORY:VERSION \
  password-reset
```

Описание параметров команды `docker run` приведены в разделе «Запуск контейнера».

Задать новый пароль *new_password* для пользователя *user_name*:

```
# docker run \
  --name arm-s3000 \
  --volume arm-s3000-volume:/persist \
  --rm \
  arm-s3000__REPOSITORY:VERSION \
  password-reset -u "user_name" "new_password"
```

Примечание:

Если пользователь с именем, переданным команде, не существует, он будет создан; роль новой учетной записи – *service*.

При последующем запуске контейнера вступят в действие новые пароли.

Приложение А

Таблица А.1. Характеристика преобразователей USB в RS-232 и RS-485 НВП «Болид»

Название	VID:PID	Наличие уникального номера	Префикс в папке /dev/serial/by-id/	Увеличить на X мс				
				Орион		Орион Про		
				9600	9600	19200	57600	115200
C2000-USB или USB-RS485 (RS-485)	1a86:7523	Нет	недоступно	32	32	16	0	0
	10c4:ea60	Да	usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller	72	128	40	5	0
	04e2:1411	Да	usb-Exar_Corp._XR21B14	Не поддерживается в Linux!				
	0403:6001	Да	usb-FTDI_USB-RS485	0	0	0	0	0
USB-RS232 (RS-232)	1a86:7523	Нет	usb-1a86_USB_Serial	32	32	16	0	0
	10c4:ea60	Да	недоступно	72	128	40	5	0
	04e2:1411	Да	usb-Exar_Corp._XR21B14	0	0	0	0	0
USB-RS	10c4:ea60	Да	недоступно	72	128	40	5	0